



## Douchedeur aan betegelde gipsplaat met TOGGLER

### Inhoud:

- Boodschappenlijst
- Tips & Tricks
- Montage stappen

### Boodschappenlijst

- 6x TOGGLER Alligator 6mm zonder flens
- 6x 5 x 45 mm schroeven RVS
- 6 mm tegelboor
- Boor / schroefmachine
- Verlengbitje
- Kruiskopbitje
- Meetlint
- Centerpuntje
- Mes
- Rubberen hamer
- Stift
- Waterpas
- Glasblokjes 7mm

### Tips & Tricks

- Voorkom dat de deur op een harde ondergrond staat. Gebruik hout of glasblokjes (7mm).
- Positioneer de douchedeur waterpas bij het aftekenen.
- Zet de boormachine **niet** in hamerstand bij het boren in tegel.
- Boor niet in een voeg



## Montage stappen

### Stap 1

Bevestig de scharnieren en de handgreep.



Bevestig de scharnieren en de handgreep.  
Gebruik de bijgeleverde schroeven en tools.

### Stap 2

Positioneer de douchedeur op plaats van de montage.



Zorg dat de douchedeur niet op de grond staat.  
Zet de douchedeur op 7mm dikkehoutjes of glasblokje.

### Stap 3

Zet de douchedeur verticaal met een waterpas.



Zet de douchedeur zorgvuldig waterpas zodat deze goed open en dicht draait.

### Stap 4

Teken de boorgaten af.



Let op: Teken de boorgaten af (niet in de voeg).

### Stap 5

Sla met de hamer voorzichtig op het centerpunt.



Sla met de hamer voorzichtig op het centerpunt. Hierdoor heeft de boormachine grip bij het boren. Zo voorkomt u beschadigingen aan de tegel.

### Stap 6

Boor de gaten.



**Let op:** Zet de boormachine **niet** op hamerstand bij het boren in de tegel. Zo voorkomt u dat de tegel barst.

Gebruik voor het boren een **Ø 6mm tegelboor**.

### Stap 7

Steek de pluggen in de gaten



Gebruik de **TOGGLER Alligator 6mm**.

### Stap 8

Snij franje weg.



Snij de franje weg met een mes.

### Stap 9

Schroef de douchedeur vast.



Positioneer de douchedeur op de gaten en schroef deze vast met **Ø 5mm RVS schroeven**.